



På nye vekselstrømsdynamoer koples strømmen ved hjelp av multikontakter. De må ofte bestilles ekstra. Overgang til vekselstrømsdynamo på MF krever at du setter inn ny tenningsbryter og ladelampe. Amperemeter duger ikke alene. Ofte er de gamle amperemeterene så små at de må koples ut eller byttes. Bytt ut traktorens 2-trinns startbryter med en 3-trinns. Monter ladelampe på 2,4 W. Bytt helst til større amperemeter. Flytt tankmålerens strømtilførsel. Kople om amperemeteret som koplingskjemaet viser. Fjern regulator og dynamo. Ved montering av den nye dynamoen skal ledningene koples som på tegningen.