



Dato: 06.08.2009

SKJEMA A56

Økonomi-deler AS

Viktig ved innstallasjon og innkjøring av ny hydraulikkpumpe.

1. Skift olje og rengjør sugesiler.
2. Luft pumpen og start den ubelastet
3. Kjør pumpen på lavt omdreiningstall minst en halv time.
4. Øk gradvis trykket med manometer og kontroller sikkerhetsventilens innstilling.

Drivakselen må ikke utsettes for aksial eller radial belastning!
Underdimensjonerte sugerør skader også pumpen.
Skader pga. høyt trykk erstattes ikke.

