



Monteringsanvisning for  
kretsveksler HC 570-30812

**Obs!**

Ved montering av hydraulikkventiler må det kun brukes stål-gummipakninger som tetning, ikke gjengetape, hamp o.l.

