


Varenr: DE 20772 - Hengelås med kode

Standard så kommer låsen med koden: 0000

For å skifte kode gjøres følgende:

- Lås opp låsen med kode
- flytt låseklaff på baksiden opp og til siden
- sett ønsket kode
- flytt låseklaffen på baksiden tilbake



Denne låseklaffen flyttes for endring av kode